



## Placas Decorativas

# Instrucciones de Montaje



Pol. Ind. "Huerto del francés"  
C/ Panaderos, S/N  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)



Oficina 957 617 556  
Pedidos 600 542 727  
David 666 045 669



yesosdavidlm@gmail.com  
<https://yesosdavid.es>



De lunes a viernes  
de 08:00 a 13:45 / 16:00 a 19:00  
Sábados de 08:00 a 12:00



Cubra una capa de zócalo en la superficie de la pared, comúnmente use madera contrachapada de 3 mm, pladur o cualquier material parecido. Clávelos en la pared con pistola de gas.

Clave en la pared por la línea de marco de esquina de ángulo fijo, ángulo hembra de aluminio, y luego esquina de ángulo fijo de barra de aluminio.



Corte el tablero UV y la placa UV de acuerdo con los requisitos reales del tamaño de la pieza que necesite con una sierra, luego corte los bordes con papel de lija, límpielo y líjelo.

Limpie la parte posterior de la placa UV, y donde va Colocada use papel de Lija y un paño de limpieza para que la parte posterior. De la placa UV esté limpia y lisa, con el adhesivo multiusos o el pegamento de carpintero recubrir la parte posterior de manera uniforme.



Después de limpiar la superficie, ya está preparada para colocar la placa decorativa antes de que se seque el adhesivo.

